



FunSet Anleitung



Wermli[®]

Natur zum Tragen

Wermli / Fortbildungs- und
Trainingszentrum -FTZ- Babytragen Mainz
Dr. Karsten und Sonja Wermbter
Weidenweg 26
55299 Nackenheim

Fon: +49 (0)6135 93313-87

Fax: +49 (0)6135 93313-74

E-Mail: info@wermli.de

Homepage: www.wermli.de

Bitte beachten: Das FunSet darf nur unter Beaufsichtigung von Erwachsenen benutzt werden. Für jegliches Rausfallen aus dem FunSet können wir keine Haftung übernehmen. Die Aufhängevorrichtung sollte daraufhin überprüft werden, ob sie für diese Anwendung geeignet ist. Da je nach Wand und Ort der Untergrund für die Aufhängung verschieden ist, empfehlen wir Ihnen den Wand-/ Deckenhaken von einem Fachmann montieren zu lassen.

START



1 Für Hängematte & Schaukel beide Enden durch D-Ringe ziehen. Fürs Kletterseil nur eines.



2 erster Knoten



3 zweiter Knoten



A Schaukel



B Kletterseil



C Hängematte

